Thank you for purchasing the Buddy guitar amplifier! To get the best performance from your new amplifier, please read this instruction sheet first.

TERMS OF WARRANTY

Your Eagletone tube amplifier is covered by this warranty, under normal conditions of use, to the original retail purchaser, beginning on the date of the sales receipt, and for the following duration:
– 90 days for tubes and speaker(s);
– 3 years for all other components.
This warranty covers defects in material and workmanship defects that would prevent the use of the amplifier as described by the manufacturer's guidelines.
This warranty does not cover, in any case:
– natural distortion of the tubes;
– typical residual noise inherent to high gain amplification circuitry ("background noise");
– mechanical vibrations produced by use at volumes above those detailed in the manufacturer's guidelines;
– any degradation in sound due to normal wear of components, shock or any unusual use.

IMPORTANT

To avoid risk of electrical shock, do not expose to water or damp.
Always connect your instrument cord to your guitar before connecting to your amplifier. Connecting to your amplifier first may cause damage to the speaker.
DO NOT leave your guitar unattended with the volume turned up.
Neon or fluorescent lighting near the amplifier may cause a slight hum. This can frequently be eliminated by changing the position of your instrument or the amplifier.
To avoid injuring your ears or damaging your headphones, reduce the amplifier volume before plugging in your headphones.
Plugging in a pair of headphones will turn off your amplifier speaker.

CAUTION

To prevent the fixed bolt to touch the switch and fuseholder, the fixed bolt can't be over 4 mm (diameter) x 30 mm (length). Unplug amp from mains before replacing the fuse.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'amplificateur guitare Buddy ! Pour tirer les meilleures performances de votre nouvel amplificateur, veuillez lire au préalable ce feuillet d'instructions.

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre amplificateur à lampes Eagletone est garanti, dans des conditions normales d'utilisation, au premier acheteur, à partir de la date figurant sur la facture, pendant une période de :
– 90 jours pour les lampes et le(s) haut-parleur(s) (si applicable) ;
– 3 ans pour les autres composants.
La garantie couvre les défauts de fabrication entraînant une impossibilité d'utiliser l'amplificateur selon les caractéristiques annoncées par le fabricant.
La garantie ne couvre en aucun cas :
– la saturation naturelle des lampes (si applicable) ;
– les bruits résiduels typiques inhérents aux circuits d'amplification à gain élevés («souffle») ;
– les vibrations mécaniques générées par des volumes d'utilisation supérieurs aux caractéristiques annoncées par le constructeur ;
– toute dégradation du son entraînée par une usure naturelle des composants, un choc ou une utilisation non conforme à la fonction d'un amplificateur pour guitare électrique.

IMPORTANT

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
Branchez toujours en premier votre câble instrument à la guitare avant de mettre l'amplificateur sous tension. Le fait de commencer par brancher le câble instrument à l'amplificateur peut endommager le haut-parleur.
Ne laissez pas votre guitare toute seule alors qu'il y a du volume sur l'amplificateur.
Un éclairage au néon ou par tube fluorescent peut provoquer un léger bourdonnement.
Cela peut en général être éliminé en changeant l'amplificateur ou l'instrument de position.
Avant de brancher un casque stéréo, pour éviter d'endommager ce dernier ou votre ouïe, baissez complètement le volume de l'amplificateur.
Brancher un casque stéréo à l'amplificateur désactive automatiquement le haut-parleur de l'amplificateur.

ATTENTION

Afin d'empêcher le boulon fixé de toucher l'interrupteur et le boîtier du fusible, ce dernier ne doit pas dépasser un diamètre de 4 mm (diamètre) x 30 mm (longueur).
Débranchez l'amplificateur de la prise secteur avant de procéder au remplacement du fusible.

Eagletone®

Buddy

1W PORTABLE GUITAR AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR PORTABLE 1W

user manual – mode d'emploi

www.eagletone.com



FEATURES AND DESCRIPTIONS

INPUT
Plug your guitar in here.

DRIVE
This is used to switch the overdrive ON/OFF.

VOLUME
This controls the output volume of the amplifier.

TONE
Adjusts the tone of the channel.

TUNER
This is used to switch the tuner ON/OFF.

POWER
ON/OFF switch for main power of the amplifier.

LED
This lights up when the amplifier is switched on.

USING METHOD TUNER
- This is used to adjust the pitch of the guitar string.
- 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E are six indicator lights which show respectively the six strings of a guitar.
  When one of six indicators and the "OK" indicator light up, this string is tuned.
- If "►" indicator lights up, this means that the string needs to be tightened up.
  If "◄" indicator lights up, this means that the string needs to be loosened.

EAGLETONE GUITAR AMPLIFIER
User's manual

EAGLETONE AMPLIFICATEUR GUITARE
Mode d'emploi



DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES

INPUT (Entrée instrument)
Branchez votre guitare ici.

DRIVE (Saturation)
Cet interrupteur permet d'activer la saturation (ON/OFF).

VOLUME
Ce bouton contrôle le volume de sortie de l'amplificateur.

TONE (Tonalité)
Permet d'ajuster la tonalité du canal.

POWER (Mise sous et hors tension)
Cet interrupteur commande la mise sous et hors tension de l'amplificateur.

LED (diode électroluminescente)
S'allume lorsque l'amplificateur est sous tension.

TUNER (accordeur)
Cet interrupteur permet d'activer et de désactiver l'accordeur (ON/OFF).

MODE D'EMPLOI TUNER (accordeur) :
- Il permet d'accorder la hauteur et la justesse des cordes de guitare.
- 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E sont les six diodes électroluminescentes qui représentent respectivement les six cordes de la guitare (1 Mi aigu, 2 Si, 3 Ré, 4 Sol, 5 La, 6 Mi grave).
  Lorsque l'une des six diodes ainsi que celle du témoin "OK" sont allumées, cela veut dire que cette corde est accordée.
- Si l'indicateur "►" s'allume, cela veut dire qu'il faut tendre encore la corde.
  Si l'indicateur "◄" s'allume, cela veut dire qu'il la faut détendre.