


# woodbrass



## **DDX10-MESH**

Batterie électronique 4 pads MESH  
4-pad MESH electronic drum kit

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DÉTAILLÉES  
DETAILED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

# 1

## MONTAGE DU SIÈGE ASSEMBLY OF THE SEAT



Trépied du siège  
Seat tripod



Tube réglable en hauteur du siège  
Adjustable height tube of the seat



Assise du siège  
Seat cushion

A - Déplier le pied du siège.  
Unfold the seat leg.



Trépied du siège  
Seat tripod

B - Insérer le Tube réglable en hauteur dans le pied du siège.  
Insert the adjustable height tube into the seat leg.



Tube réglable  
en hauteur du siège  
Adjustable height tube  
of the seat

Trépied du siège  
Seat tripod


C - Emboiter puis visser l'assise du siège sur le trépied.  
Fit and then screw the seat cushion onto the tripod.




Assise du siège  
Seat cushion

Trépied du siège  
Seat tripod

## MONTAGE DE LA STRUCTURE ASSEMBLY OF THE STRUCTURE



**A - Emboîter la structure dans les pieds et serrer à l'aide de la clé.**  
Fit the structure into the legs and tighten using the wrench.



**B - Ouvrir les tubes de supports de la structure.**  
Open the support tubes of the structure.



**C - Enlever le Tube de support du charleston de la structure.**  
Remove the hi-hat support tube from the structure.



**D - Insérer les interfaces des tubes du rack sur le tube de support gauche de la structure.**  
Insert rack tube interfaces onto the left support tube of the structure.




**E - Insérer le tube de raccordement de la caisse claire au clamp de la caisse claire.**  
Insert the snare drum connecting tube into the snare drum clamp.



**F - Remettre en place le Tube de support du charleston ôté à l'étape C.**  
Reinstall the hi-hat support tube removed in step C.



## ASSEMBLAGE DE LA BARRE TRANSVERSALE ASSEMBLY OF THE CROSSBAR




**A - Préparer les éléments suivants :**  
Prepare the following items:

Tube transversal pour la fixation des TOM 1 et 2  
Cross tube for mounting TOM 1 and 2




**B - Insérer tous les clamps sur le Tube transversal de la façon suivante [de droite à gauche] :**  
Insert all clamps onto the cross tube in the following manner [from right to left]:



**C - Serrer tous les clamps avec la clé de serrage.**  
Tighten all the clamps with the tightening wrench.

Clé de serrage  
Tightening key



**D - Insérer la barre transversale complète sur la structure.**  
Insert the complete crossbar onto the structure.

Barre transversale complète  
Complete crossbar



4

## MONTAGE DES CYMBALES + TOMS ASSEMBLY OF CYMBALS AND TOMS




**PIÈCES  
PARTS**



Clamps supports de toms/caisse claire  
Tom/snare drum support clamps



Toms 1/2/3 + Caisse Claire  
Toms 1/2/3 + Snare Drum




Support [perchettes] des cymbales  
Cymbal stand [booms]



**PIÈCES  
PARTS**



Clamps de perches de cymbales  
Cymbal boom stand clamps




Cymbales [Crash/Charleston/Ride]  
Cymbals [Crash/Hi-Hat/Ride]



Support [perches] des cymbales  
Cymbal stand [booms]

**A - Insérer les toms dans  
les clamps toms  
& caisse claire.  
Insert the toms into the  
tom and snare clamps.**




**B - Insérer le pad de Tom 1 à gauche  
et le pad de Tom 2 à droite.  
Open the support tubes  
of the structure.**



**C - Insérer les perches de cymbales  
dans les Clamps de perches  
de cymbales.  
Insert the cymbal boom arms  
into the cymbal boom arm  
clamps.**



**D - Ajouter un clamp  
de perche de  
cymbale sur le tube  
de la structure gauche.  
Attach a cymbal boom  
stand clamp to the left  
structure tube.**




**E - Insérer la perche de cymbale dans  
le clamp de perche de cymbale.  
Insert the cymbal boom arm into  
the cymbal boom arm clamp.**



**F - Insérer les cymbales  
dans les perches de cymbale  
[voir page suivante pour les détails].  
Insert the cymbals  
into the cymbal boom arms  
[see next page for details].**






**G - Insérer les cymbales dans les perchettes.**  
Insert the cymbals into the boom arms.



**H - Visser les papillons de cymbales sur les cymbales.**  
Screw the cymbal wing nuts onto the cymbals.



**I - Insérer les clamps de toms et caisse claire dans les tubes de supports**  
Insert the tom and snare drum clamps into the support tubes.



**J - Insérer le Tom 3 et la caisse claire sur leur tube de support.**  
Insert Tom 3 and the snare drum onto their support tubes.



**K - Insérer le Tube de support de module de son dans l'interface de tube de rack.**  
Insert the sound module support tube into the rack tube interface.




**L - Insérer le clamp pour module dans le Tube de support de module de son.**  
Insert the module clamp into the sound module support tube.



## 5

## MONTAGE DU MODULE + FILS ASSEMBLY OF THE MODULE AND WIRING



### PIÈCES PARTS



Clamp pour module de son  
Sound module clamp



Module de son  
Sound module



Pédale de Charleston  
Hi-Hat Pedal



Pédale de grosse caisse  
Bass Drum Pedal



Câble multi 9 jacks  
Multi 9-jack cable



### PIÈCES PARTS



Module de son  
Sound module



Câble multi 9 jacks  
Multi 9-jack cable



Pédales Charleston/grosse caisse  
Hi-Hat/Bass Drum Pedals



Cymbales [Crash/Charleston/Ride]  
Cymbals [Crash/Hi-Hat/Ride]



Toms 1 / 2 / 3 + Caisse Claire  
Toms 1 / 2 / 3 + Snare Drum

**A - Insérer le module dans le clamp pour module.**  
*Insert the module into the module clamp.*



Module de son  
Sound module

**D - Serrez les 2 vis du connecteur pour le solidariser au module.**  
*Tighten the two screws on the connector to secure it to the module.*



Vis du connecteur  
Connector screws

**B - Placer la pédale de Charleston à gauche et la pédale de grosse caisse au centre.**  
*Place the hi-hat pedal on the left and the bass drum pedal in the center.*



Pédale de Charleston  
Hi-Hat Pedal

Pédale de grosse caisse  
Bass Drum Pedal


**E - Repérez les étiquettes de lettres sur l'extrémité des câbles, qui correspondent aux lettres sur les pédales, cymbales et pads de la batterie et raccordez vos câbles.**  
*Locate the letter labels on the ends of the cables, which correspond to the letters on the pedals, cymbals, and drum pads, and connect your cables accordingly.*



Cymbale Ride  
Ride cymbal

Pédale de grosse caisse  
Bass Drum Pedal

**C - Insérer la fiche du câble module dans le module.**  
*Insert the module cable plug into the module.*




Fiche du câble module  
Module cable plug

**F - Une fois les câbles raccordés, mettez les scratchs autour des câbles comme vous le souhaitez.**  
*Once the cables are connected, wrap the Velcro straps around the cables as desired.*



Scratches  
Velcro straps

 **PIÈCES  
PARTS**



**G - Brancher le câble d'alimentation  
dans le module.**

*Plug the power cable  
into the module.*



**H - Enfin, ajoutez les accessoires :**

- Casque
  - Baguettes + Porte-baguette
  - Siège
- Finally, add the accessories:
- Headphones
  - Drumsticks + Drumstick holder
  - Seat



# woodbrass



Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans permission écrite de la société WOODBRASS.

*All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means, without the written permission of WOODBRASS.*

---

**WOODBRASS**  
**2, rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire - France**

