

woodbrass



UX1

Microphone Dynamique USB + XLR pour Podcasting & Gaming

USB + XLR Dynamic Microphone for Podcasting & Gaming

NOTICE D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	04
INSTALLATION	
UTILISATION	
MAINTENANCE/ENTRETIEN	
UTILISATION	05
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	05
ENVIRONNEMENT ET NORMES	06



Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils Woodbrass. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

Les symboles illustrés ci-dessous sont des symboles acceptés internationalement pour avertir des dangers potentiels relatifs à l'utilisation d'appareils électriques. Si l'un de ces symboles est présent sur votre appareil, veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous :



DANGER

Tension dangereuse, risque de chocs électriques.
Ne pas ouvrir le produit. Pour réduire le risque de choc électrique ne pas exposer cet équipement à la pluie ou à l'humidité.



ATTENTION !

Risque d'incendie. Garder éloigner tous les matériaux combustibles et inflammables de l'appareil en fonctionnement.

INSTALLATION

- Déballer et vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de dégâts de transport avant d'utiliser l'appareil. Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas l'appareil, les enceintes ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.

UTILISATION

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, physiologiques ou intellectuelles limitées ou par un manque d'expérience et / ou de connaissances, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir des instructions de cette personne en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil.
- Ne laissez jamais cet appareil en marche sans surveillance.
- En cas de problèmes de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé.
- NE laissez PAS de liquides ou d'objets pénétrer dans l'appareil. En cas de déversement de liquide sur l'appareil, DÉBRANCHER immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil et contacter le service après-vente.

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même. Sinon, la garantie devient nulle. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Essuyez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.

UTILISATION

Vissez l'étrier du micro sur le stand de votre choix : bras articulé, support de table ou stand, à votre convenance. L'étrier est livré avec un adaptateur de filetage 3/8 - 5/8 qui permet de s'adapter à tous les diamètres existants.

Reliez le micro à votre ordinateur (PC ou MAC) au moyen du câble USB fourni. Utilisez l'extrémité USB-C pour vous connecter au micro et l'extrémité USB-A ou l'adaptateur USB-A/USB-C pour vous connecter à l'ordinateur selon le format du port USB disponible.


L'interface USB du micro est reconnue par votre ordinateur sous le nom Woodbrass audio.

Windows : accès à la configuration du micro par le panneau de configuration > Son > Enregistrement > Microphone

MAC OS : accès à la configuration du micro par Préférences système > Son > Entrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Polarité	cardioïde
Transducteur	dynamique
Réponse en fréquence	50Hz - 16 kHz
Plage de gain	0 à +15 dB
Impédance de sortie	600 Ω
Sensibilité	-55 dBV/Pa (1,78 mV), -47 dBFS/Pa
SPL max	132 dB
Sortie XLR 3 broches	
Port USB-C	
Les sorties USB-C et XLR sont utilisables simultanément	
Contrôles sur le micro	Mute [coupure audio avec témoin lumineux bleu /ambre]
	Volume micro logiciel
	Gain du préampli micro
	Sortie monitoring casque (mini-jack 3.5 mm)
Grille double maille et bonnette interne anti-pop	
Corps robuste en aluminium moulé	
Finition noir satiné	
Accessoires livrés	étrier de suspension, adaptateur 3/8-5/8, câble USB-C/A + adaptateur USB-A/C
Longueur	160mm
Diamètre	59mm
Poids	517g




① Bouton Mute

Coupure du micro. Le voyant passe à l'ambre pour indiquer le statut mute.


② Gain du préampli micro

Presser + ou - pour augmenter ou diminuer la sensibilité.



③ Volume + / -

Contrôle du volume logiciel du micro



④ Sortie analogique XLR

⑤ Sortie casque pour le monitoring logiciel

⑥ Port USB-C pour l'interface audio

ENVIRONNEMENT ET NORMES



Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets. La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets.

Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible..

Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat.



Ce produit Woodbrass est conforme aux certifications européennes en vigueur ainsi qu'aux directives européennes suivantes :

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

CEM Directive 2014/30/EU

La DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ est disponible sur demande à l'adresse suivante :
support@woodbrass.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	08
INSTALLATION	
USAGE	
MAINTENANCE/SERVICE	
UTILISATION	09
SPECIFICATIONS	09
ENVIRONMENT AND STANDARDS	10



Thank you for choosing one of our Woodbrass devices. Please read this user manual carefully and follow the instructions to avoid any risk of damage due to improper handling. Keep this user guide for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS



Before using your equipment, we recommend reading all the instructions in this manual.

The symbols shown below are internationally recognized warnings indicating potential hazards related to the use of electrical devices. If any of these symbols appear on your device, please refer to the safety instructions below:



DANGER

Hazardous voltage – risk of electric shock.
Do not open the device. To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.



CAUTION !

Fire hazard. Keep all combustible and flammable materials away from the device while it is in operation.

INSTALLATION

- Carefully unpack and check the unit for any transport damage before use. Never operate a damaged device.
- This device is intended for indoor use only. Use it only in dry environments. Exposure to rain or moisture may cause electric shock or fire.
- Do not place the device, speakers, or any other objects on the power cord, and ensure that it is not pinched or crushed.

USAGE

- This device must not be used by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received proper instruction on how to operate the device.
- Never leave the device unattended while it is operating.
- If the device malfunctions, stop using it immediately. Do not attempt to repair it yourself. Contact your dealer or an authorized and qualified technician.
- DO NOT allow liquids or objects to enter the device. If any liquid is spilled on the unit, IMMEDIATELY UNPLUG it from the power supply and contact customer service.

MAINTENANCE / SERVICE

- Never attempt to disassemble, repair, or modify the device yourself. Doing so will void the warranty. Repairs performed by unqualified personnel may result in damage or malfunction. Please contact the nearest authorized service center.
- Never immerse the device in water or any other liquid. Clean it only with a slightly damp cloth.

USAGE

Install the microphone yoke onto the stand of your choice, boom arm, desktop stand or floor stand as preferred. The mount comes with a 3/8" to 5/8" thread adapter, making it compatible with all standard thread sizes.

Connect the microphone to your computer [PC or Mac] using the included USB cable. Use the USB-C end to connect to the microphone, and the USB-A end or the USB-A to USB-C adapter to connect to the computer, depending on the available USB port format.


The microphone's USB interface will display on your computer under the name WOODBRASS Audio.

Windows: access microphone settings via Control Panel > Sound > Recording > Microphone

MacOS: access microphone settings via System Preferences > Sound > Input


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Polar Pattern	Cardioid
Transducer	Dynamic
Frequency Response	50Hz – 16 kHz
Gain Range	0 to +15 dB
Output Impedance	600 Ω
Sensitivity	-55 dBV/Pa [1,78 mV], -47 dBFS/Pa
Maximum SPL	132 dB
XLR Output: 3-pin	
USB-C port	
USB-C and XLR can be used simultaneously.	
Microphone onboard controls	Mute switch with blue/amber indicator light
	Microphone software volume
	Microphone preamp gain
	Headphones monitoring output [1/8" phone]
Double-layer mesh grille with integrated pop filter	
Rugged die-cast aluminum body	
Satin black finish	
Included Accessories	Yoke mount, 3/8" to 5/8" thread adapter, USB-C to USB-A cable + USB-A to USB-C adapter
Length	6.3 in
Diameter	2.32 in
Weight	1.14 lbs




① Mute button
Mutes the microphone. LED turns amber to indicate mute status.

② Mic preamp gain
Press + or - to increase or decrease sensitivity.



③ Volume + / -
Microphone software volume control



④ XLR analog output

⑤ Headphone output
for software monitoring

⑥ USB-C port
for audio interfacing

ENVIRONMENT AND STANDARDS



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version.

Do not dispose with your normal household waste.

Dispose of this device through an approved waste disposal arm or through your local waste facility. When discarding the device, comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.



This Woodbrass product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : **support@woodbrass.com**

Handwriting practice lines on page 11. The page features 20 horizontal lines. A sticky note with the word "Notes" and a pen are positioned in the upper right corner.

woodbrass



Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans permission écrite de la société WOODBRASS.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, in any form or by any means, without the written permission of WOODBRASS company.

WOODBRASS

2, rue de Milan - 44470 Thouaré-sur-Loire - France

